

# НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ УКЛАДКИ КОВРОЛИНА:

- без применения клея, или свободная укладка напольного покрытия без фиксации;
- с применением двухстороннего скотча, который подкладывается под края напольного покрытия по всему периметру помещения;
- с прямой проклейкой и полной фиксацией к полу;
- с двойной проклейкой в ситуациях, когда ковровое покрытие укладывается на подложку (вначале к полу приклеивается подложка, а после этого к ней – напольное покрытие);
- без применения клея и использования подложки (стретчинг).

## НАКЛЕИВАНИЕ КОВРОЛИНА

Прежде чем укладка напольного покрытия в офисе или любом другом помещении будет начата, следует провести предварительные работы по выравниванию пола. Для повышения срока эксплуатации коврового покрытия и увеличения тепловых и звукоизоляционных качеств напольного коврового покрытия рекомендуется использовать «подложку». Если производится укладка коврового покрытия в ресторане, кафе, кинотеатре то, в качестве подложки можно использовать пенополиуретан или пенополиэтилен. Для того чтобы укладка напольного покрытия в бизнес-центре или клубе была произведена на высоком качественном уровне, особое внимание следует обратить, прежде всего, на плотность подложки. Рекомендуемая толщина подложки составляет 5-10 мм.

При наклеивании напольного коврового покрытия, как правило, проклеиваются только стыки и края. Однако, укладка ковролина в театре или торговом центре на лестницах, где постоянно перемещается большое количество людей, производится с проклейкой всей обратной поверхности напольного коврового покрытия. В большинстве случаев, для наклеивания ковролина применяют клей ПВА. При проведении таких работ как укладка коврового покрытия в кинотеатре или клубе, особенно в ситуациях, когда напольное покрытие изготовлено из джута, следует особое внимание уделять дозировке клея. Чрезмерное использование клея может привести к его проступанию через ворсистую поверхность покрытия.

## СТРЕТЧИНГ

Укладка ковролина в торговом центре, посольстве, офисе или ночном клубе без применения клея встречается довольно часто и, пожалуй, является самым распространенным способом укладки коврового покрытия. Когда укладка напольного покрытия в кафе или, предположим, в кинотеатре производится с применением этого метода, то в этом случае, основной упор

делается на эластичность – свойстве, которым обладают практически все виды ковровых покрытий. Укладка коврового покрытия в посольстве или других аналогичных помещениях осуществляется на рейки, укрепленные вдоль стен с двумя рядами гвоздей, вбитых под углом, после чего напольное покрытие натягивается с помощью специальных инструментов.

Срок эксплуатации напольного покрытия, уложенного таким способом, значительно возрастает. Кроме того, при замене покрытия не возникает необходимости в предварительной подготовке пола. Позвоните нам, и вам будет гарантированно высокое качество и доступные цены на работы по укладке ковролина в любом помещении.